



DER ZWEITE HINTERREIFEN

Die beiden linken Hinterräder werden zusammenschraubt. Die Trommelbremse und die beiden Räder werden an der Hinterachse montiert.



Bauteile im Überblick

- | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|--------------------|
| 24A | linker äußerer Hinterreifen | 24D | Scheibenrad |
| 24B | Radkappe | 24E | Ventilverlängerung |
| 24C | Unterlegscheibe | 24F | Bremsleitung |

sowie folgende Schrauben:
2 EM, 4 IM



Nehmen Sie den äußeren Hinterreifen 24A und legen Sie ihn für etwa eine Minute in ein geeignetes Gefäß mit heißem Wasser. Nehmen Sie den Reifen aus dem Wasser, trocknen Sie ihn gut ab und stülpen Sie ihn über die Zapfen des Scheibenrads 24D, wie angedeutet.



SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

02



Legen Sie das linke innere Hinterrad 23A/23B, das Sie mit der letzten Bauanleitung zusammengefügt haben, auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie die Ventilverlängerung 24E in die entsprechende Bohrung von 23B ein. Achten Sie auf die Ausrichtung von 24E.

03



Fügen Sie die beiden linken Hinterräder zusammen. Führen Sie dabei die Ventilverlängerung 24E vorsichtig durch die ovale Bohrung des Scheibenrads 23B. Die beiden Pfeile weisen auf die Ventilverlängerung und die Bohrung (siehe auch Schritt 9).

04



Die beiden zusammengefügt linken Hinterräder. Legen Sie drei Schrauben IM bereit.



Befestigen Sie die beiden Hinterräder aneinander, indem Sie die drei Schrauben IM anziehen, wie es das Foto zeigt.



Legen Sie die linke Trommelbremse/Bremsträgerplatte 23E/23D, die Sie mit der letzten Bauanleitung zusammengebaut haben, auf Ihre Arbeitsplatte. Über den inneren Zapfen (23C) der Bremsträgerplatte 23D stülpen Sie das eine Ende der Bremsleitung 24F, wie abgebildet.



Setzen Sie die linke Trommelbremse 23E auf die Hinterachse 22C auf, wie abgebildet. Das Detailbild verdeutlicht, wie die Bremsleitung 24F nach hinten geführt wird.



SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG



08

Setzen Sie die linken Hinterräder auf der Trommelbremse bzw. der Hinterachse auf, wie abgebildet.



09

Legen Sie an der Nabe des Scheibenrads die Unterlegscheibe 24C auf und befestigen Sie die Hinterräder mit einer Schraube EM an der Hinterachse.



10

Setzen Sie über der Nabe des linken äußeren Hinterrads die Radkappe 24B auf, wie es das Foto zeigt.